TR

F 150 SERİSİ, BAKIM KILAVUZU

YANGIN DOLABI YILLIK MUAYENE VE BAKIM TALİMATI FORMU

(referans: EN 671-3)

A. GENEL KONTROL	
1. Kapısı kolayca açılıyor.	☐
2. Boyası zarar görmemiş.	☐
3. Uyarı yazıları zarar görmemiş ve fark edilebilir şekilde.	☐
4. Makara hortum sarma ve boşaltma yönlerine rahatlıkla dönüyor.	☐
5. Makara 180° dönebiliyor.	☐
6. Yangın dolabı, yerine sağlam bir şekilde sabitlenmiş.	☐
7. Kullanma talimatı zarar görmemiş, okunaklı.	☐
8. Vanası kolayca açılıp kapanabiliyor.	☐
9. Nozulu rahatça açılıp kapanabiliyor.	☐
10. Su akışı düzgün ve yeterli.	☐
11. Dolap içinde su sızıntısı, birikinti vs. yok.	☐
12. Dolap içinde yabancı malzeme yok.	☐

B. SIZINTI KONTROL	
1. Hortum ucundaki nozulu açın. Yangın vanasını açın. Boru hattındaki pis suyu tamamen akıtın,temiz su gelene kadar bekleyin.	
2. Nozulu birkaç kez açıp kapayın, kolay çalışıp çalışmadığını kontrol edin.	
3. Vananızı açık bırakın. Nozulu kapatın. Bu şekilde hortum içinde basınçlı su yaratmış olacağız.	
Bu pozisyonda iken:	
a) Vanada sızıntı olup olmadığını, elinizle ve gözünüzle kontrol edin.	☐
b) Hortumu makaradan tamamen boşaltın. Hortumda sızıntı olup olmadığını, bir uçtan diğer uca, elinizle ve gözünüzle kontrol edin.	☐
c) Hortumun her iki ucundaki rakor bağlantılarında, sızıntı olup olmadığını, elinizle ve gözünüzle kontrol edin.	☐
d) Ara bağlantı hortumunda, sızıntı olup olmadığını, bir uçtan diğer uca, elinizle ve gözünüzle kontrol edin.	☐
e) Nozulda sızıntı olup olmadığını, elinizle ve gözünüzle kontrol edin.	☐
f) Makarada sızıntı olup olmadığını kontrol edin.	☐

C. YANGIN DOLABINI KULLANIMA HAZIR BIRAKMAK	
1. Vanayı kapatın.	☐
2. Hortum içerisindeki suyu tamamen boşaltın.	☐
3. Hortumu makaraya sarın.	☐
4. Nozulu açık konumda bırakın.	☐

Tüm hakları saklıdır. F E T A Ş tarafından yazılı onay alınmadıkça, çoğaltılması veya üçüncü bir sahsa herhangi bir şekilde verilmesine müsaade yoktur.

HORTUMLARIN TAMAMININ PERİYODİK MUAYENESİ VE BAKIMI

Hortumların tamamı, her 5 yılda bir 12 bar test basıncına kadar basınçlandırılmalıdır.

MUAYENE VE BAKIM KAYITLARI

Muayene, kontrol ve testlerin tamamının kalıcı bir kaydı, sorumlu kişi tarafından tutulmalıdır. Kayıt aşağıda belirtilenleri kapsamalıdır.

1- Muayene ve bakım tarihi (yıl ve ay)

2- Test sonucu

3- Değiştirilmiş parça montajının kapsamı ve tarihi

4- Başka herhangi bir testin gerekliliği

5- Bir sonraki muayene ve test tarihi (yıl ve ay)

6- Her bir hortum makarası ve sisteminin tanıtılması

MUAYENE VE BAKIM SÜRESİNCE YANGIN EMNİYETİ

Muayene ve bakım, yangına karşı korunma etkinliğini geçici olarak azaltabileceğinden aşağıda belirtilenler göz önünde bulundurulmalıdır.

1- Muhtemel yangın tehlikesine bağlı olarak, aynı zamanda sınırlı sayıdaki yangın dolabına bakım yapılmalıdır.

2- Bakım süresince ilave yangın emniyet tedbirleri alınmalıdır.

KUSURLARIN GİDERİLMESİ

Bakım veya kullanma esnasında fark edilen kusurlar olduğunda öncelikle Fetaş'ı arayınız. Teknik servisimiz ve idari kadromuz en kısa sürede kusurların giderilmesi için yardımcı olacaktır.

DİKKAT: Yedek parça temininde orjinal parça kullanılması, garanti kapsamının geçerliliği ve can güvenliğiniz için önemle tavsiye edilir.

Tüm hakları saklıdır. F E T A Ş tarafından yazılı onay alınmadıkça, çoğaltılması veya üçüncü bir sahsa herhangi bir şekilde verilmesine müsaade yoktur.

TR

GARANTİ KAPSAMI

ŞARTLAR VE KOŞULLAR:

1- Fetaş ürünlerinin; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve monte edilmesi, ayrıca yetkili kıldığımız Teknik Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından Bakım ve Onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile GARANTİ kapsamındadır.

2- Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. İrsaliyedeki tarih, ürün teslim tarihi olarak kabul edilir.

3- Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

4- Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

5- Garanti süresi içerisinde malzeme ve imalat hatalarından dolayı ortaya çıkan arızalar hiçbir bedel talep edilmeksizin tamir edilir.

6- Ürün, garanti kapsamı içindeyken aynı arızayı ikiden fazla tekrarlar veya dörtten fazla farklı arıza çıkarır ise; yetkili Fetaş teknik servisinden alınacak, arızanın tamirinin mümkün olmadığını belirtir bir rapor sunulması sonucu ürün bedelsiz olarak değiştirilir.

7- Ürüne, Yetkili FETAŞ Teknik Servislerinin dışındaki (yetkili olmayan bir servisin, satıcının veya şahsın) müdahale etmesi ve orijinal FETAŞ parçalarının haricindeki parçaların kullanılması durumunda ürün GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

8- Ürün, üzerindeki orijinal seri numarası veya parti numarasının tahribat görmesi veya kaldırılması durumunda, GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

9- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değişecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HASAR VE ARIZALAR:

1- Deprem, yıldırım düşmesi ve sel gibi doğal afetlerden meydana gelecek hasar ve arızalar GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

2- Ürünün, nakliye firmasına teslim edilmesinden sonra, (yükleme, boşaltma, aktarma, sevkiyat, gümrükleme, depolama vb.) durumlar esnasında başına gelebilecek kazalar ve arızalar, GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

3- Ürünün tesliminden montaj aşamasına kadar uygun olmayan şartlarda depolanması ve istiflenmesinden kaynaklanan arıza ve sorunlar GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

4- Montaj esnasında uygunsuz müdahaleler sonucunda oluşan (düşme, kırılma,boyada hasar, paslanma vb.) tüm sorunlar GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

5- Yangın tesisatındaki (kum, çakıl, inşaat atıkları vb.) zararlı maddelerden kaynaklanan yedek parça temini ve arızalar GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

6- Ürünün, yangın söndürme amacı dışında başka amaçlarla, (bahçe sulama, bina yıkama, araba yıkama vb.) kullanılması durumunda meydana gelebilecek tüm tahribat ve arızalar GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

7- Ürünün, üzerinde belirtilen maksimum çalışma basıncının üstünde bir basınca maruz bırakılması halinde, oluşabilecek tüm tahribat ve arızalar GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

8- Ürünün hatalı ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, ayrıca tahribat sonucu doğan tüm arızalar GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

9- Yangın hortumlarının keskin ve sivri uçları bulunan yüzeylerle temasından dolayı oluşan kesik, hasar, yırtık vb. durumlar GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

10- Ürün (aşırı sıcak veya soğuk, nemli, deniz kenarı veya tuzlu, aşırı yağış alan vb.) ortamlarda kullanılacak ise, siparişi verilmeden önce ürünün kullanılacağı yerin özellikleri hakkında Fetaş satış ekibine yeterli bilgi verilmeli ve satış ekibinin tavsiyesine göre doğru ürün seçilmelidir. Aksi taktirde meydana gelebilecek boya sorunları dahil tüm sorunlar GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

Tüm hakları saklıdır. F E T A Ş tarafından yazılı onay alınmadıkça, çoğaltılması veya üçüncü bir sahsa herhangi bir şekilde verilmesine müsaade yoktur.